

灯入湯沸器(貯湯式)


取扱説明書

33-775型(左配管用) 33-776型(右配管用)

セントラルタイプ(屋内設置)

保証書付

型式の呼び YK2103



ガス器具をお使いになるときのご注意



ガス器具を お使いになった あとは必ず もとコックも 閉める習慣を



ガス器具は 。 ガスの種類にあった 正しいものを

●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。


ごあいさつ ニー

このたびは、大阪ガスのガス湯沸器(貯湯式)をお求めいただき、ありがとうございました。 別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を 大切に保管してください。

もくじ

€ 各部の名称 2
€ 特に注意していただきたいこと 3
●器具の設置 7
● 使用手順8
● 故障・異常の見分け方と処置方法・・・・・・・・・・ 14
◆日常の点検・手入れ
● 長期間使用しない場合
€特 長2
●アフターサービスの申し込み
●寸法図と仕様一覧表

各部の名称




特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

使用ガスについてのご注意

●ガスの種類を確かめてください。


ガス器具本体の右側下部にはってある銘板(ラベル)に表示のガスの種類と、お宅のガスが一致しているかをまず確かめてください。



- ●都市ガスにはガスグループの区分があります。
- 転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。

′ 使用電源についてのご注意


- ●60Hz・100Vを使用してください。
- ●24時間タイマー右上の周波数切替部が 60比になっていることを確認してくだ さい。



特に注意していただきたいこと ②

使用場所についてのご注意


- ●カーテンや、燃えやすいものの近くでは使用しないでください。
- ●家具その他の可燃物から十分離れている場所で使用してください。
- ●丈夫で水平な床面に設置してください。
- 冷暖房器の近くへ設置しないでくださ ・い。
- 特殊薬品を取扱う場所(例えば理・美容室)では器具及び排気筒を腐食しますので設置しないでください。



使用上のご注意

ガス漏れ予防

●長時間器具をご使用にならないときは、 万一の事故がないように、必ず元せん をしめてください。



特に注意していただきたいこと ③

使用上のご注意

火災予防

●器具の上やそばに燃えやすいもの(紙、カーテン、家具、揮発油など)を絶対 においたり近づけたりしないようにしてください。

やけどのご注意

● 湯温スイッチが「高」で約80℃、「低」で約60℃のお湯がでますのでやけどに注意 してください。

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

換気のご注意

● ガスが正しく燃えるためには、充分な空気が必要です。しめきった部屋で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼による一酸化炭素中毒の危険があります。設置場所の給気ロ・換気口は常に確保し、物などでふさがないでください。


ガス事故防止

● ガス漏れに気づいたときや器具使用中、変な臭いがしたときはすぐ使用をやめて運転スイッチを「切」にし、ガス元せんを閉じて窓や戸を全部あけて、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご連絡ください。

飲用にされる場合

●朝一番など、長時間お湯の使用を停止した後にお使いの場合は、洗面器一杯程度(給湯配管中のたまり水)は雑用水としてお使いください。その後は飲用又は調理にお使いいただけます。

特に注意していただきたいこと ④



凍結についてのご注意

●冬の厳寒期には器具内や給水・給湯配管の水が凍結し、破損事故が起こることがありますので、庭のたまり水などが凍るおそれのある日は、24時間タイマーをONの状態にして運転スイッチを「入」にしてください。

〈ご注意〉

- ①器具や配管が破損し、高額の修理費用がかかる場合があります。
- ② 凍結したまま使われますと、器具に異常が生じる場合があります。 凍結が解けた後各部分の作動をご確認の上、ご使用ください。

異常時の処置

●ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときはそのままお使いにならず、直ちにご使用を中止(運転スイッチを³切。、ガス元せんを閉止)して十分な点検をお願いします。

〔故障・異常の見分け方と処置方法については14ページをお読みください〕

停電があった場合のご注意

●再通電すれば自動的に運転しますが、「停電した時間、だけ24時間タイマーが 遅れていますので、現在時刻に合わせてください。

日常の点検・手入れ

- 器具を安全、快適にお使いいただくために、日常の点検、手入れは必ず行なってください。(詳しくは18ページをお読みください。)
- ◆故障又は破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危険です。
- 万一具合が悪くなって処匿に困るような場合は、大阪ガスサービスショップ、 または大阪ガス支社にご連絡ください。

貯湯槽の防食について

●電源により貯湯槽が腐食するのを防いでいますので、ご使用期間中は電源コードのプラグをコンセントより外さないでください。

器具の設置


設置前の準備と確認

●器具の設置は専門の工事店に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。

●正しく設置されているか確認してください。(詳しくは工事説明書をお読みください。)

設置上のご注意

- ●器具は前後、左右に傾かないようにしてください。
- ●丈夫で水平な床面に設置してください。(満水時の重量は約300kgになります。)
- 火災予防上またはアフターサービス上、建築構造物から器体面までは45mm以上 離し、配管スペースは給水側 200mm以上、排水側は 100mm以上とってください。 但し、前面は操作及び修理の都合上700mm以上とれるようにしておいてください。 (とびら等で前面を閉じた時は45mm以上、但しこの場合はとびらの開閉が容易 にできるようにしてください。)




ガスの接続

- ●この器具は必ず金属配管にて接続してください。
- 配管工事は大阪ガス指定業者にて施工してください

使用手順

操作パネル部の各部の働き



で作動します。(赤線部)

この位置で現在時刻に合わしてく ださい。(24時間表示ですので注意 してください)

状態になります。 「切」…運転を中止します (燃焼中でも任意に消火


することができます)

ます。

「低」…約60℃に沸き上げ ます。

使用手順②

ランプパネル部の各部の働き、治済の程制なり背景



点滅…燃焼しない時に点 滅します。この時 警報ブザーがなり ます。


沸上リランプ(黄)

点灯…湯温スイッチ「高」 または「低」にて沸 上ったことを表示 . します。

点滅…器具が正常に作動 しないときに点滅 します。

> /警報ブザーも 鳴ります。

点火前の準備と確認



- 器具の近くに紙、プラスチック、油類 など燃えやすいものが置いていないこ とを確認してください。
- 運転スイッチが「切」になっているこ とを確認してください。
- 排水せんを閉方向(*S:の方向)に回 してください。
- 給水元せん及びガス元せんを開いてく ださい。

使用手順③

・貯湯槽内に水が入っていることを確認してください。(給湯せんを開いて、水が 勢いよく流れますと満水になっています。)

- 器具の電源コードのプラグをコンセントに差し込んでください。
- 24時間タイマーで器具を作動させる時間帯を設定子によって設定してください。 (この時マニュアルスイッチは「AUTO」の位置にしてください。24時間タイマーを使用しない場合は「ON」の位置にしてください。)
- ・時刻合わせつまみを矢印の方向に回し、ダイヤルのON / OFF位置と時計部によって現在時刻を合わせてください。器具の電源コードのブラグをコンセントに差し込みますと、タイマーは運転状態になります。

点火

- ・運転スイッチを「入」にしてください。運転ランプが点灯します。24時間タイマーが"ON"の状態で、そのときの貯湯槽内の湯温が「低」(約60℃)「高」(約80℃)の設定温度より低ければ点火動作に入りファンが回ります。ファンが回り、約20秒後に燃焼ランプ(赤)が点灯します。使用して湯が出てこない場合には、燃焼ランプを確認してください。
- 警報ブザーおよび燃焼ランブ(赤)が点滅した時は運転スイッチを「切」にし、ガス元せんが開いていることを確認のうえ、再度「入」にしてください。再点火します。

使用手類④

湯温調質

・冬期お湯をお使いになるときは湯温スイッチを「高」(約80℃)、その他の季節では「低」(約60℃)にしてください。春秋にお使いのときでも、お湯がぬるいと感じられる場合は「高」にしてください。

出湯

• 給湯せんを開くとお湯がでます。はじめてお使いになるときや長時間お使いにならなかったときは配管内のお湯が冷えているため、しばらくぬるいお湯がでてきますが、だんだん熱くなりますので注意してください。


消火

• 燃焼中に消火されるときは運転スイッチを「切」にしてください。


タイマーの設定方法

保護カバーの着脱方法

- 取りはずす時は保護カバーの左端又は、 右端の上下を持ってはずしてください。
- ●取り付け時はカバーのバネ部をタイム スイッチの両側の凹部に入る様に取り 付けてください。



使用手順⑤




- ①お望みの時間帯の設定子を内側へ倒して下さい。周囲部に赤色の表示が出ますので、その時間帯が「ON」の状態です。
- 設定平1個は15分相当です。
- 設定子を倒す時は十分に倒し、中間位 置にならないようにしてください。
- ②設定子の設定が終わりましたら中央の ダイヤルを時計方向に回わし、現在時 刻に合わしてください。

〈ご注意〉

時計表示の午前・午後に注意してください。(周囲の表示は24時間表示になっています。)現在時刻は赤線にて確認してください。

BANKS AT THE SECOND SEC



③周波数切替スイッチの表示位置が60Hzになっていることを確認してください。

④マニュアルスイッチを「ON」の位置にしますと「連続運転」の状態になります。タイマー設定として使用の場合は「AUTO」の位置にしてください。

使用手順⑥

上手なお湯の使い方

一般家庭では風呂に落とし込みの際にもっとも多量にお湯が必要となります。この湯沸器は1.5人用浴槽(約240ℓ)~2人用浴槽(約290ℓ)を使って入浴される家庭用に設計されたものです。(ただし、同時に台所などでお湯を使われた場合は不足することがあります。)

2人用治槽や1.5人用治槽でも、来客があった時などでお湯の張りかえなどされる場合は、お湯が不足することがあります。その時には出湯を止め、貯湯槽のお湯が沸き上がる迄お待ちください。もし貯湯槽内のお湯が全部水になっている場合、沸き上がり迄の時間は次の通りです。


	季節	水温(℃)	湯温スイッチ「高」(約80℃)	湯温スイッチ「低」(約60℃)			
Ī	<u>*</u>	5	約 4 時間 30 分	約3時間15分			
ļ	夏	25	約3時間15分	約2時間5分			

〈タイマー設定の例〉

- ・たとえば下図のように13:00~23:00に設定しますと、冬場においても午後5時30分頃には80℃に沸き上ります。その後、入浴等でお湯を使用しても午後11時までは、順次沸き上げます。
- 朝方、入浴等でお湯を大量に使用する場合は、上記の表を参考にして設定して ください。

設定例

- 1.マニュアルスイッチ AUTO
- 2.周 波 数 60Hz
- 3.現在時刻 午前9時
- 4.設定時間帯 13:00~23:00



故障・異常の見分け方と処置方法

• この湯沸器をご使用中、ふだんと違った状態になったときや、故障・異常が生 したときは、ただちに使用を中止して、十分な点検をお願いします。

異常報知(警報モニター)のある場合の処置方法

①この湯沸器には故障・異常が生じたときに、燃焼ランブの点滅、沸き上リラン ブ点滅、及び警報ブザーでその原因をお知らせする異常報知(警報モニタ)機 能があります。

項	.8	原	. *	因	\$	N	置	方	法
警報ブザーと燃滅	焼ランプ点	バーナーの バーナーの		火	A→E	3→(0		
警報ブザーのみ	貯湯槽が流	D⊸F	(G→⊦	- → Ι	→J→K			
		貯湯槽から	水が漏れ	れている	D→E	<u>-</u> → f	F → L		

〔処 置 方 法〕

- A. 運転スイッチを「切」にしてください。
- B. ガス元栓が開いているかどうか確認してください。
- C. 運転スイッチを「入」にしてください。約20秒後に再点火します。
- D. 排水ホースより水が流れていないか確認してください。流れていなければ 貯湯槽内が満水になっていません。流れていれば貯湯槽から水が漏れてい ることになります。
- E. 給水元せんを閉めてください。
- F. 運転スイッチを「切」にし、電源コードのブラグをコンセントより外してください。(警報ブザーが止まります)
- G. 給水せんを開けて給水します。
- H. 逃し弁レバーを起し水が流れ出すのを確認して、逃し弁レバーをおろして ください。
- I. 給湯せんより水が連続して流れる様になってから、約3分間水を流した後給湯せんを閉じてください。(これで貯湯槽は満水になります)
- J. 器具の電源コードのブラグをコンセントに差し込んでください。
- K. 所定の点火操作により点火を行なってください。

故障・異常の見分け方と処置方法 ②

し. 湯沸器の故障ですのでただちに使用を中止して、ガス元せん、給水元せんを閉めて大阪ガスサービスショップ、または大阪ガス支社にご連絡ください。

- ※上表に記載のない点滅の場合(沸き上リランプの点滅が1回、2回及び5回、 6回のパターンがあります)は運転スイッチを「切」にして(警報ブザーが鳴り止みます)」の処置をとってください。
- ②上表の手順通りに処置しても再度、点滅や警報ブザーが鳴っている時は大阪ガスサービスショップまたは、大阪ガス支社にご連絡ください。

故障・異常の見分け方と処置方法 ③

異常報知(警報モニター)のない場合の処置方法

●この湯沸器は、ガス・水・電気のいずれかが、止まりますと使用できませんので特にこの3つについて十分な点検をお願いします。

現象原因	運転スイッチを「入」にしても	給湯せんを開いても水も湯も出てこない	給湯せんを開いてもお湯が出てこない	タイマーが設定した通り作動しない	処 置 方 法	参照ページ
電源がきていない	0			0	停電でないか調べてくだ さい	_
途中停電した				0	24時間タイマーの時刻を 設定しなおしてください	8
漏電安全装置が作動 している	0		0		「安全装置が作動したと きの処置方法」の項にし たがってください	17
電源ヒューズが切れ ている	0		0		点検・修理を依頼してく ださい	_
電源プラグが抜けて いる	С		0	-	電源ブラグをしっかりと コンセントに差し込んで ください	_
断水している		0			通水が始まるのを待って ください。	_
給水元せんが閉じて いる	: :	0			給水元せんを全開にして ください	_
ガス元せんが閉じて いる	!		0		ガスの元せんを全開にし てください	_

処置方法や原因がわからないときは、大阪ガスサービスショップ、または大阪 ガス支社へご連絡ください。

故障・異常の見分け方と処置方法 ④

安全装置の種類と作動したときの処置方法

「コパーナ安全装置(フレームロッド)

バーナに着火しなかったとき、またバーナの炎が消えたときは安全装置が働いて自動的にガスが止まり、燃焼ランプ(赤)が点滅し警報ブザーが鳴ります。この場合、運転スイッチを「切」にし、ガス元せんが開いていることをご確認のうえ再度運転スイッチを「入」にしてください。再点火します。

[2]過熱防止装置(ハイリミット)

• ご使用中に温調回路に異常が起き、湯温が異常に上昇しますと、ハイリミットが作動してガス通路をしゃ断し、滞き上りランプが点滅して警報ブザーが鳴ります。ガス元せんを閉め、運転スイッチを「切」にして大阪ガスサービスショップ、または大阪ガス支社にご連絡ください。

[3]ファン風圧感知安全装置(風圧スイッチ)

燃焼補助ファンが回らない場合、点火器および電磁弁が働くのを防ぐ安全装置です。沸き上リランブが点滅し、警報ブザーが鳴ります。ガスの元せんを閉め、運転スイッチを「切」にして大阪ガスサービスショップまたは、大阪ガス支社にご連絡ください。

4電源ヒューズ

 ご使用中なんらかの原因で過電流が流れ、電源ヒューズが切れたときは、運転 ランプは点灯しません。この場合、運転スイッチの「入」「切」を繰り返しても 運転ランプは点灯しません。ガス元せんを閉め、運転スイッチを「切」にして 大阪ガスサービスショップ、または大阪ガス支社にご連絡ください。

15 温雷油斯器

万一、湯沸器の電気回路から漏電したときに漏電による湯沸器の電気部品が故障するのを防ぎます。この安全装置が作動した時は、電源プラグを抜き差しすると復帰します。しかし、そのときも漏電しますと再び作動しますので、大阪ガスサービスショップ、または大阪ガス支社にご連絡ください。

[6]漏水センサー

万一貯湯槽内より水が漏れた場合、警報ブザーにて知らせます。器具脚部の排水ホースから水が流れているのを確認のうえ、給水元せん・ガス元せんを閉め、運転スイッチを「切」にし電源ブラグをコンセントから抜いて大阪ガスサービスショップ、または大阪ガス支社にご連絡ください。

[7]換気センサー

万一換気ファンの故障や換気ダグト系統の異常等で換気が正常に行なわれていない場合、器具本体の沸き上りランプが点滅して警報ブザーが鳴ると同時に換気センサー前面パネルの換気センサーランブ(赤)が点灯します。この安全装置が作動した時は器具本体及び換気センサーの電源コードを一度抜き再度差し込んでください。しかし同じ現象が再度起きた場合は、ガス元せんを閉め連転スイッチを「切」にして大阪ガスサービスショップ、または大阪ガス支社にご連絡ください。

日常の点検・手入れ


... 色露耳

- ●点検・手入れについては、日常の点検以外は大阪ガスサービスショップまたは 大阪ガス支社に依頼してください。
- ●点検で異常を見つけられたときは、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス 支社に修理を依頼してください。
- ●点検・手入れの前には必ずガス元せんを閉じ、器具が冷えてから行なってください。

お手入れ


●貯湯槽内

- ・貯湯槽はグラスライニング処理(特殊ホーロー)を施しておりますが、水道配管中のゴミや錆が貯湯槽に沈澱する場合があります。沈澱物を洗い落とすために月に一回程度貯湯槽の水抜きを行なってください。熱の吸収をよくし、経済的にご使用いただけます。次の順序で行なってください。
- (1)運転スイッチを「切」にしてください。 (2)ガス元せんを閉めてください。
- (3)給水元せんを閉めてください。
- (4)逃し弁レパーを起こしてください。




日常の点検・手入れ ②

⑤排水せんを開方向(「〇」の方向)に回 わして貯湯槽の水を排水してください。




- (6) 給湯せんを開くと配管中の水も一部排水できます。
- :ウッ水を抜いた後は、排水せんを閉方向 (「S」の方向)に回わしてください。



⑧ご使用のときは給水元せんを開け、逃し弁から水がでることを確認し、逃し弁レバーを戻した後給湯せんから水が勢いよく流れることを確認してください。

●逃し弁

- ・燃焼していない状態で、ときどき逃し 弁先端(排水口の上)から水がでてい ないか確認してください。(燃焼中に水 が少しでるのは異常ではありません)
- 万一水が出ている場合は、逃し弁レバーの開閉を数回繰り返してください。
 (逃し弁内に付着した異物を取り除きます)なおかつ水が止まらない場合は、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご連絡ください。




日常の点検・手入れ ③

お手入れ

●給水セット中のストレーナ

・ストレーナは水道中に含まれているゴミや砂などの異物を取り除くものです。ストレーナに異物がたくさんたまると給湯せんをいっぱいに開けてもお湯の出は悪くなります。この場合は給水元せんを閉め、ストレーナの蓋を開けて金網のまわりについている異物を掃除してください。



●器具の外胸

• 汚れが目立ってきましたら湿った布でふきとってください。なおとれにくいときは、液状の洗剤を布にふくませて汚れを落とし、お手入れ後はかわいた布で水気をとっておいてください。

長期間使用しない場合

- 運転スイッチを「切」にし、ガス元せんを必ず閉めてください。
- 電源コードのプラグを抜いてください。
- ・ 貯湯槽の水を抜いてください。

〈ご注意〉

- ①電源コードのブラグを抜かないで貯湯槽の水を抜きますとブザーが鳴ります。 ブラグを抜きますとブザーは鳴り止みます。
- ② 貯湯槽の水を抜かないで電源コードのブラグをはずすことは絶対にさけてく ださい。
- 再び使用される時は、使用手順に従ってください。この場合、電源コードのブラグをコンセントに確実に差し込んでください。又、24時間タイマーの時刻を現在時刻に合わしてください。

特 長

- ダイレクト点火方式で、パイロット(種火)ロスがありません。
- **2** 操作部が本体にありますので、リモコン工事は不用です。またタイマー内 蔵のため、点火・消火が自動でできます。
- **3** 射湯量は2080とたっぷりありますので同時使用や、大量給湯にも安定した 湯量が得られます。
- **4** 運転スイッチを「入」にすれば自動運転します。湯温調節は湯温スイッチを「高」・「低」の切替で80℃、60℃になります。

アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

- ●14ページ「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見て、もう一度ご確認下さい。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理な さらないで、大阪ガスサービスショップ、または大阪ガス支社にご連絡くださ い。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。
 - ①品 名……湯沸器(貯湯式)
 - ②品 番……右側下部に貼付してあります。

(例)

(N) **33 - 775**(U) 大阪ガス株式会社 ^[09]

③現 象…… (できるだけ詳しく)

4)道 順…… (できるだけ詳しく)

転居される場合

●ガスには都市ガス14種類およびLPガスの区分があります。 ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要となり ますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、大阪ガスサービスショップまた は大阪ガス支社にご相談ください。 この場合調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証書について


●この器具には保証書がついています。


この湯沸器(貯湯式)は保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。

保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

寸法図と仕様一覧表

33-775型(33-776型はガス・給水・排水の接続口が左右逆になります)





MEMO

	法図	と仕様	一覧	₹②
器		種	名	ガス湯 沸器(貯湯式)
െ			名	33-775型 (左配管用) 33-776型 (右配管用)
点	火	ゟ	式	連 続 放 電 点 火
外	形	긔	法	1725(高)×575(巾)×685(奥)
重		畫(器	臭)	87kg (満水時 295kg)
制	御安	全家		換気センサー・風圧スイッチ・フレームロッド ヒューズ・ハイリミット・空焚防止・漏電遮断器
ガ	6 C	(kcal	/h)	4.800
ر ا	13 A	(kcal	/h)	4,800
貯	湯		(8)	208
有	効 出	湯量	(0)	190 (出湯速度100/分)
		ガ	ス	15A(½B)メネジ
ŧ			水	20A(34B)オネジ
_		給	湯	20A(¾B)オネジ
		排	水	20A(¾B)メネジ
		4	源	AC 100 V 60Hz
电安	関係	消費	電力	60W
弗き	上り	5 ~	60 ℃	約 3 時間 15分
庤	閰	5 ~	80 ℃	約 4 時 間 30 分
沸	き上	がりぇ	昱 度	低「60℃」 高「80℃」
付		属	8	偏芯エルボ・逃し弁・排気延長管

本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

ス ビ ポ 〒541 大阪市英区平野町5丁目1 豆大 版 96 (292) 2221 社 〒557 大阪市西成区玉出東2丁目9番41号 〒 大 阪 06 (652) 9001 社 〒532 大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号 ct 大 阪 D6 (301) 1251 杜 〒590 堺市住吉禄町2丁2番19号 🗗 堺 19722(38) 1131 支 社 参569 高槻市底の里39番6号 古高 槻 0726(71) 0361 支 社 〒662 西宮市和上町4番11号 ☆西宮1998(26)3101 支 社 〒598 東大阪市稲葉2丁自3番17号 西河 内 0728(62) 1131 支 社 #593 枚方而禿巴宮町16番17号 章枚 方0720(41) 1251 P 支 社 〒650 神戸市中央区院生町5丁目13番10号 ☎ 神 P 078(576) 5231 都 支 社 〒694 京都市中京区烏丸通御池角 ☎ 京 都 875(231) 8151 良 支 社 〒631 奈良市学图北2丁目4番1号 章奈 良 0742(44) 1111 和歌山支社 〒640 和歌山市本町1-1-1 章和歌山 0934(31) 2481 姫 銘 支 社 〒670 姫路市神屋町4丁目8 古姫 路 0792(85)2221 撮 支 社 №675 加古川市加古川町乗津29の1 ☆加吉川 0794(21) 1801 圈 支 社 〒668 豊岡市三坂町合丁目57番地 古豊 岡 07962(3) 2221 湖 南 支 社 〒525 草津市追分町字荒担680の1 音草 澤 0775(62) 5311 彦 根 支 社 〒522 彦根市大東町12-11 古彦 根 0749(22) 3131 (長浜営業所 〒526 長浜市南呉勝町3番4号 ☎長 浜0749(62) 7171) その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社

おねがい

がスくさいときはお部屋の元せんを閉め、窓を全開にしてから(外気 (に注意して) 大阪ガス支社 - サービスステーションにご連絡ください。